

VEILIG WERKEN MET STALEN STEIGERS

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Staande stalen steigers worden voornamelijk gebruikt bij het isoleren van de staande warmteopslagtank en bij het metselen van de bedrijfsruimtes. De stalen staande steiger mag alleen worden gebouwd en gewijzigd door een gediplomeerde steigerbouwer.

Een steiger is wel één van de veiligste manieren van werken op hoogte en heeft dus de voorkeur. Toch zitten ook hier risico's aan verbonden tijdens het opbouwen en gebruiken van de steiger:

- Vallen van hoogte tijdens montage en demontage van de steiger.
- Vallen van hoogte tijdens betreden en verlaten van een steiger.
- Door een opening van de werkvloer vallen.
- Getroffen worden door vallen voorwerpen.
- Omvallen van een steiger door onvoldoende verankering of instabiliteit.
- Bezwijken van de steiger door overbelasting.

Voor het werken op stalen staande steigers gelden de volgende regels:

- Het opbouwen, veranderen en afbreken moet gebeuren onder deskundig toezicht.
- Het bouwen moet conform de gestelde eisen in de richtlijn steigers.
- Betreed alleen steigers die zijn voorzien van een goedgekeurde steigerkaart. (groen)
- Hou je aan de maximale belasting die op de steigerkaart is aangegeven.
- Verander nooit zelf iets aan de steiger.
- Laat geen materiaal of gereedschap op de vloer van de steiger liggen.
- Het werken vanaf ladders en trappen op de werkvloeren is niet toegestaan.
- Houd de steiger sneeuwvrij; strooi bij vorst zand of pekels op de steiger.
- Materialen mogen niet hoger dan 0,55m worden gestapeld, tenzij hekwerk aanwezig is.
- Hulpsteiger mogen niet breder zijn dan 2/3 van de werkvloer en niet hoger dan 0,5, tenzij werkvloeren telkens op verdiepingshoogte worden aangebracht, dan mag de hulpsteiger 1,25 m hoog zijn. In dat geval moet de hulpsteiger wel zijn voorzien van verhoogd leuning- en hekwerk.
- Steigers moeten tenminste elke 2 weken worden gecontroleerd. Na extreem weer moet dit opnieuw uitgevoerd worden voordat de steiger weer wordt betreden. De steiger wordt vrijgegeven voor gebruik door het aanbrengen van een speciale steigerkaart/-label.

RAADPLEEG DE VOLGENDE
