

VOET- EN BEENBESCHERMING

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De belangrijkste gevaren voor voeten en benen tijdens het werk zijn:

- Vallen van voorwerpen.
- Trappen in scherpe voorwerpen.
- Gevaarlijke stoffen.
- Uitglippen.
- Opstapelen van statische elektriciteit.

Uitvoeringsvorm van voetbescherming:

- Veiligheidsschoenen
- Veiligheidslaarzen

Mogelijke eigenschappen van veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen:

- Versterkte neus om de tenen te beschermen tegen zware voorwerpen.
- Versterkte zool om de voetzool tegen scherpe voorwerpen te beschermen (spijkers).
- Antislipzool. Afhankelijk van de toepassing moet deze bestand zijn tegen olie en chemische stoffen.

Voet- en beenbescherming is verplicht in de volgende situaties:

- In de bouw zijn veiligheidsschoenen met versterkte neus en versterkte zool verplicht.
- Veiligheidslaarzen zijn verplicht waar water, gevaarlijke stoffen aanwezig kunnen zijn.
- Antistatische schoenen in explosiegevaarlijk gebied.

Regels voor het veilig gebruik van de veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen:

- Regelmatig onderhoud plegen, schoenen invetten, zo blijven ze waterdicht.
- Natte schoenen mogen niet bij de verwarming worden gedroogd; anders gaan ze barsten.
- Versleten schoenen en schoenen (ook laarzen) die met giftige stoffen in aanraking zijn geweest moeten worden vervangen.



ISO 7010-M008 Draag veiligheidsschoeisel

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 8. 1 Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
Arbobesluit Artikel 8. 2 Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
Arbobesluit Artikel 8. 3 Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbowet Artikel 3 lid 1b Arbeidshygiënische strategie
Arbowet Artikel 8 Voorlichting en onderricht
