

VEILIG WERKEN MET DE MONORAILWAGEN

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voor het gebruik van monorailwagens gelden de volgende regels:

- Het personeel moet instructie hebben ontvangen voor het werken op de monorailwagen.
- Werknemers van 16 of 17 mogen de monorailwagen alleen onder deskundig toezicht bedienen.
- Op de monorailwagen moet een Nederlandstalige gebruikershandleiding aanwezig zijn.
- Elektrisch aangedreven monorailwagens dienen een CE-goedkeuringsbewijs te hebben, de wagen dient jaarlijks gekeurd te worden.
- Het maximaal gewicht van de monorailwagen inclusief lading moet op de wagen zijn vermeld, evenals het maximaal laadgewicht van de monorail. Beide mogen niet worden overschreden.
- De monorailwagen moet rondom een leuning hebben op een hoogte van ten minste 110cm, en halverwege een tussenleuning.
- Rondom moet een voetstootlijst aanwezig zijn.
- Bij handmatig voortbewegen van de monorailwagen dient de benodigde kracht niet groter te zijn dan 250N.
- Voorkom beknelling tussen de loopwielen of tussen de kasconstructie en de wagen.
- Zorg dat de monorailwagen veilig betreden kan worden met een trap, ladder of plateau en dat deze geborgd zijn tegen wegglijden en wegglijden tijdens het betreden of verlaten van het platform.
- Communicatie met derden moet altijd mogelijk zijn via een mobiele telefoon of portofoon om hulp in te roepen bij eventuele storingen aan de monorailwagen.
- Manoeuvreeer de monorailwagen nooit over personen heen.
- Gebruik van trapjes, bankjes etc. om de werkhoogte te verhogen is niet toegestaan.
- Controleer voor gebruik van de monorailwagen de juiste uitvoering van buisfixatie (ter voorkoming van het uitwippen van buizen).

RAADPLEEG DE VOLGENDE
