

VEILIG WERKEN MET DE ROLSTEIGER

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Bij kortdurende werkzaamheden op hoogte is ook een rolsteiger toegestaan. Een aluminium rolsteiger is minder stabiel dan een stalen steiger, en moet dus extra nauwkeurig in elkaar worden gezet.

Wel zijn er risico's verbonden aan het opbouwen en gebruiken van een rolsteiger:

- Vallen van hoogte tijdens montage en demontage van de rolsteiger.
- Vallen van hoogte tijdens betreden en verlaten van de rolsteiger.
- Door een opening van de werkvloer vallen.
- Getroffen worden door gevallen voorwerpen.
- Omvallen van de rolsteiger door onvoldoende verankering of instabiliteit.
- Bezwijken van de rolsteiger door overbelasting.

Voor het opbouwen van een rolsteigers gelden de volgende regels:

- Rolsteigers mogen alleen worden opgebouwd door mensen die vertrouwd zijn met de opbouw- en gebruiksaanwijzing.
- De rolsteiger moet opgebouwd worden zodat deze voldoet aan de eisen uit NEN-EN1004.
- De ondergrond waar de rolsteiger op wordt geplaatst moet in staat zijn het gewicht te dragen.
- Betreed bij het opbouwen van de rolsteiger het volgende platform pas als hierbij een leuning is geplaatst (m.b.v. een voorloopleuning).
- Beschadigde delen mogen niet worden gebruikt.
- Alleen originele, door de fabrikant goedgekeurde onderdelen mogen worden gebruikt.
- Laat het steigermateriaal minimaal jaarlijks keuren.

Voor het gebruik van een rolsteiger gelden de volgende regels:

- Vooraf aan het gebruik moet de rolsteiger worden gecontroleerd, op basis van de gebruiksaanwijzing van de leverancier.
- Er moeten maatregelen worden genomen tegen het weggrollen van de steiger. Voor het betreden moet nogmaals worden gecontroleerd of de wielen geborgd zijn.
- Werkvloeren mogen alleen via de daarvoor bedoelde trappen/ladders worden betreden. Buitenom klimmen is niet toegestaan!
- Laat geen materiaal of gereedschap op de vloer van de steiger liggen.
- Gebruik geen trappen, kistjes, kratjes etc. om hoger te kunnen reiken.
- Werk niet met een rolsteiger bij windkracht 6 of hoger.
- Breng materialen en gereedschap met een touw omhoog.
- Hijswerktuigen mogen niet aan/op de rolsteiger worden vastgemaakt/gebruikt, tenzij de leverancier dit goedkeurt.
- Overbruggingen van rolsteiger naar gebouw mogen alleen als stabiliteit en sterkte zijn geborgd.
- Het is verboden op de werkvloer te springen.
- Rolsteiger die buiten worden gebruikt moeten, waar mogelijk aan gebouwen of andere constructie worden vastgemaakt.

Bij het verplaatsen van rolsteigers gelden de volgende regels:

- Het verplaatsen van de steiger mag alleen met de hand en over een stevige egale ondergrond.
- De rolsteiger mag niet worden verplaatst als er zich materiaal of mensen op bevinden.
- De steiger moet tot een hoogte van 8 meter worden afgebroken bij verplaatsing.

RAADPLEEG DE VOLGENDE
